

Programovací karta Maytech pro regulátory řady MTE/MT

1. Pokud máte regulátor s vestavěným BECem:

- Odpojte baterii od regulátoru
- připojte JR konektor regulátoru na 3-pinový výstup označen - + P (viz. Obrázek na přiloženém anglickém návodu)
- nastavte všechny jumperovací kolíky do pozic, které odpovídají Vámi požadovaným parametřům pro nastavení
- zapojte baterii do regulátoru. Jedno dlouhé pípnutí znamená, že regulátor je nastaven.

2. Pokud máte regulátor bez BECu (OPTO)

- odpojte baterii od regulátoru
- zapojte přijímačovou baterii (4.8-6V) do programovací karty na 2-pinový výstup označen - +
- připojte JR konektor regulátoru na 3-pinový výstup označen - + P
- nastavte všechny jumperovací kolíky do pozic, které odpovídají Vámi požadovaným parametřům pro nastavení
- zapojte baterii do regulátoru. Jedno dlouhé pípnutí znamená, že regulátor je nastaven.

Poznámka: Nepoužívejte vyšší napětí jak 6V napájení pro programovací kartu!

Jednotlivé výrazy pro nastavení

Nastavitelné parametry:

BATT: výběr baterie NiMH nebo LiPo

Governor mode: režim pro vrtulník

Start: akcelerace Very soft (velmi jemná), jemná (Soft), razantní (Start ACC)

Brake: brzda (zapnutá-ON, vypnutá-OFF)

Timing: časování (auto, nízké-Low, vysoké-High)

Rotation. Otáčení motoru (normálně nebo opačně),

Cut of voltage: při jaké hodnotě napětí na článek má být motor odpojen

Cut off Power: jak má být snižovaný výkon (reduce: pomalé snižování výkonu, stop: okamžité vypnutí)